

Weihnachtsbaum


Achtung!

- Dieses Produkt ist nur für den Innengebrauch zugelassen. Das Produkt ist unbedingt vor Windzügen und Nässe zu schützen!!
- Halten Sie Kinder unter 8 (acht) Jahren von diesem Produkt fern. (Erstickungsgefahr durch das Inhalieren von Plastikkuugeln.)

1.) Teilliste:


No.	Beschreibung	Anzahl
1	Boden/ schirmartiger Untersatz	1 set
2	Bodenstütze	1 set (4)
3	Transformator	1
4	Weihnachtsbaum (montiert)	1
5	Fixierschraube	5
6	Baumspitze	1
7	Dekoration	1 set
8	Weihnachtslämpchen	1 Kette
9	Schneeflocken	1 Beutel

2.) Schema:



3.) Aufbau:

Entnehmen Sie aus der Verpackung



- Boden/Untersatz(schirmartig),Bodenstütze,Fixierschrauben,Transformator
- Fixieren Sie die 4 Bodenstützen an den Boden.
- Stecken Sie den Transformatorstecker in die dafür vorgesehene Steckdose am Boden rein.
- Falten Sie den schirmartigen Untersatz auseinander.

Aufbau- Weihnachtsbaum

- Weihnachtsbaum entnehmen und in den Boden/Untersatz stecken.Den Baumstamm so drehen,

bis beide Löcher in Linie gebracht sind.Anschließend festschrauben. (Siehe Zeichnung).




Illustration I




Illustration II

- Fügen Sie nun die beiden Rohrstecker fest zusammen.
- Äste anschließend in die gewünschte Position biegen. Für eine optimale Ausrichtung der Äste bringen Sie alle Ästedurch biegen in eine horizontale Position.

Aufbau der Spitze

- Entnehmen Sie die Spitze und platzieren Sie sie oben am Baum.Achtung: Die Spitze muss vollkommen zentriert aufgesetzt werden um zu vermeiden, dass die Plastikkuugeln überall im Raum verstreut werden!

Dekorieren des Baums

- Ornamente entnehmen und den Baum damit schmücken. Ornamente sind so aufzuhängen, dass sie nicht in den mit Plastikkuugeln gefüllten Schirm hineinfallen können.
- Entnehmen Sie die Lichterkette und schließen Sie sie am Bodensockel an.Wickeln Sie nun die Lichterkette gleichmäßig um den Baum.

Unbedingt überprüfen

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle oben genannten Punkte und Anweisungen korrekt durchgeführt haben!
- Entfernen Sie alle Kleinteile aus dem Schirm, die während des Aufbaus hineingefallen sein könnten. Anschließend mit einem trockenen Tuch kurz auswischen um auch die kleinsten Reste zu beseitigen.
- Bringen Sie den Schalter in die „OFF“ Position, anschließend Transformator in die Steckdose stecken.
- Geben Sie nun eine geringe Menge an Schneeflocken in den Schirm um festzustellen, ob das Gerät korrekt zusammengesetzt ist und einwandfrei funktioniert.Überprüfen Sie Lautsprecher (Musik) und Lämpchen auf Funktionsfähigkeit.Bei Funktionsstörungen sind alle Drahtanschlüsse vorsichtig zu prüfen und ggf. erneut korrekt anzuschließen.

Schneekugeln auffüllen

- Stromschalter ausschalten.
- Schneekugeln in den schirmartigen Untersatz füllen und gleichmäßig verteilen.Übrigbleibende Schneekugeln für eine spätere Benutzung aufbewahren. (Reserve).Hiermit ist der Gesamte Aufbau ordnungsgemäß abgeschlossen!

Einstellen

- Windschalter so einstellen, dass die Schneekugeln dadurch eine optimale Flugweite erreichen.Der Windschalter muss so eingestellt sein, dass die Schneekugeln dadurch nicht außerhalb des schirmartigen Untersatzes landen!
- Die Musik kann bei Bedarf per Schalter ein - und ausgeschaltet werden.
- Viel Spaß!
- Monopol GmbH
D-36100 Petersberg